

목차

Intro	1
시작하기	1

PDO View

× PDO View에 대한 안내 페이지입니다. EtherCAT 슬레이브에 대한 PDO Data를 확인할 수 있습니다.

Intro

PDO

01 : [0204] ETS-D08MN

EtherCAT

Net 0

00 : [02FF] MASTER-DC

01 : [0204] ETS-D08MN

Index

Sub

BitLen

Offset

Name

DataType

Value

Value_Hex

Repeat

0x6000

0x01

8

0

Value

BITARR8

0

0x0

0x2000

0x01

8

1

Value

USINT

4

0x4

0x1a01 (Device ID)

0x1600 (DO Ch.0~7)

Index

Sub

BitLen

Offset

Name

DataType

Value

Value_Hex

Repeat

0x6200

0x01

8

0

Value

BITARR8

0

0x0

Index Order

ID Order

- EtherCAT Slave의 PDO¹⁾를 Read / Write 할 수 있습니다.
- Wait & Check 를 통해 Aging Test를 지원합니다.

시작하기

ComiIDE by COMIZOA (v1.5.0.4)

Setup

Main

Motion View

Motion Control I

Motion Control II

IO

Custom IO

Style

Scan

Save

Load

Update

Install

DLLs

PCM

Shell

Scripter

Servo

FW

Config

Slaves

Alarm.H

PDO

Project

Tool

Tool II

Tool EtherCAT

- Main - Tool EtherCAT - PDO 클릭

¹⁾
Process Data Object : 주기적 통신을 통해 교환되는 데이터

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:pdoview&rev=1599618701>

Last update: **2024/07/08 18:23**