

목차

Case 1 1

 AddInfo 1

 Cause 1

 Solution 1

ETS DO 모듈 초기화시 출력 문제

× ETS DO 모듈의 통신이 재연결될 때 접점 출력이 되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

AddInfo

- 슬레이브의 전원이 재투입 되거나 통신이 재연결되는 경우, 명령 없이 출력이 ON이 되는 경우 발생
 - 1 Cycle 출력 유지 후 OFF됨

Cause

- ETS DO 모듈의 접점 유지 기능이 활성화 되어 있음
- 접점 유지 기능이 활성화 되어 있는 경우, 통신이 연결되는 순간 Slave는 마지막 접점 값을 출력하게 됨
 - 통신이 끊어지기 전 출력값이 ON 이었다면, ON 상태 유지
 - 이후 PDO에 의해 전달된 출력값이 반영됨

Solution

- ETS DO 모듈의 **접점 유지 기능 비활성화**

[ethercat](#), [이더넷](#), [ets](#), [접점유지](#)

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:io:ethercat:00_ets_do1&rev=1624576566

Last update: **2024/07/08 18:22**