

Table of Contents

개요

Info

.....

.....

1

1

- EtherCAT Master에서 주소를 지정하는 방식의 경우, Slave의 주소는 반드시 Master가 지정한 값이어야 합니다.
- 모듈이 교체된 경우, 일반적으로 교체된 모듈의 주소는 0x0 입니다.
- Module Change 기능은 교체된 모듈의 주소를 기존 모듈의 주소로 변경합니다.

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:80_module_change&rev=1586832029

Last update: **2024/07/08 18:22**