

Table of Contents

설 정 방법 1

Address 변경

× Address 변경에 대한 안내 페이지입니다.

설정방법

- Slave Info - Property 에서 변경 할 수 있습니다.



- EEPROM 에 해당 주소값을 기록하며, Download 시 유효합니다.
- 슬레이브에 주소를 설정할 수 있는 스위치가 있는 경우, 대부분 전원 재투입시 주소값은 스위치의 값으로 변경됩니다. 따라서, 변경 된 주소값은 전원 재투입 전까지만 유효합니다.
 - 파나소닉 서보의 경우, 스위치와 EEPROM의 값을 선택해서 사용할 수 있습니다. ([Pr 7.41 참조](#))
- IO Slave의 경우 0x200을 BaseAddress 로 사용합니다.
 - 스위치의 값이 1이라면, Configurator에서 인식하는 주소값은 0x201입니다.
 - 서보 드라이버와의 구분을 위한 주소 체계입니다.

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_details:20_physaddr&rev=1564367043

Last update: **2024/07/08 18:22**