

Table of Contents

EEPROM Read / Write Failed	1
AL-Status Error	1

EEPROM Read / Write Failed

× Scan 시 EEPROM Read Failed 가 발생하는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

AL-Status Error

- **SCAN은 모든 Slave의 AIStatus가 Initial인 상태에서 진행해야 합니다.**
 - SCAN 명령 실행 시, Master는 모든 Slave의 AIStatus를 Initial로 변경하도록 명령을 내립니다.
 - 일반적인 경우에는 명령 즉시 모든 Slave의 AIStatus가 변경됩니다.
 - AIStatus Error가 발생한 Slave¹⁾는 AIStatus가 변경되는 데 오랜 시간이 걸리거나 변경되지 않을 수 있습니다.
- 모든 Slave의 AIStatus가 Initial이 되지 않는 경우, **Master의 명령을 Initial로 변경한 후, 해당 Slave의 전원을 재투입** 하시기 바랍니다.
 - Master의 명령이 OP인 경우, 슬레이브의 전원을 재투입해도, 다시 OP로 변경되면서 AIStatus Error가 발생합니다.

1)

Disconnect 표시 또는 Init - PreOP 간 토글

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:eprom_read_failed&rev=1607069543

Last update: 2024/07/08 18:22