

Code 2
API List 2

System Initialize

- [Code](#)
- [API](#)

Code

API

- [ecGn_LoadDevice](#)
- [ecNet_GetCfgSlaveCount](#)
- [ecNet_ScanSlaves](#)
- [ecNet_SetAIState](#)
- ecSlv_GetAIState_A
- ecmGn_GetAxisList
- ecdiGetNumChannels
- ecdoGetNumChannels
- [ecNet_GetVerInfo](#)
- ecNet_CheckReverseConnections
- ecSlv_IsReverseConnected_A
- ecmSxSt_GetMotState
- ecmSxMot_Stop
- ecmSxCtl_ResetAlm
- ecmSxCtl_GetSvon
- ecmSxCtl_SetSvon
- ecmHomeCfg_SetMode
- ecmHomeCfg_SetOffsetEx
- ecmHomeCfg_SetOffset
- ecmHomeCfg_SetSpeedPatt
- ecmHomeMot_MoveStart
- ecmHomeSt_IsBusy
- ecmHomeSt_GetFlags

Code

API List

- [ecGn_LoadDevice](#)
- [ecNet_GetCfgSlaveCount](#)
- [ecNet_ScanSlaves](#)
- [ecNet_SetAIState](#)
- [ecSlv_GetAIState_A](#)
- [ecmGn_GetAxisList](#)
- [ecdiGetNumChannels](#)
- [ecdoGetNumChannels](#)
- [ecNet_GetVerInfo](#)
- [ecNet_CheckReverseConnections](#)
- [ecSlv_IsReverseConnected_A](#)
- [ecmSxSt_GetMotState](#)
- [ecmSxMot_Stop](#)
- [ecmSxCtl_ResetAlm](#)
- [ecmSxCtl_GetSvon](#)
- [ecmSxCtl_SetSvon](#)
- [ecmHomeCfg_SetMode](#)
- [ecmHomeCfg_SetOffsetEx](#)
- [ecmHomeCfg_SetOffset](#)
- [ecmHomeCfg_SetSpeedPatt](#)
- [ecmHomeMot_MoveStart](#)
- [ecmHomeSt_IsBusy](#)
- [ecmHomeSt_GetFlags](#)

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:00_cookbook:20_systeminit:start&rev=1620966133

Last update: **2024/07/08 18:22**