

Table of Contents

Master HomeMode 1

Mode 101 1

102 1


103 2

104, 114 2

Master HomeMode

× COMIZOA의 EtherCAT Master에서 추가 지원하는 HomeMode에 대한 안내 페이지입니다.


Mode 101



• ORG ON → STOP

- 원점 센서 감지 시 정지합니다.
- 정지 위치를 '0'으로 간주합니다.


102



• ORG ON → STOP → FWD → Z-Pulse ON → STOP

- 원점센서 감지 후 정지합니다.
- 홈복귀 시작방향으로 추가 이송 후 Z상 감지 시 정지합니다.


103



• **ORG ON → STOP → BWD → Z-Pulse ON → STOP**

- 원점센서 감지 후 정지합니다.
- 홈복귀 시작 반대방향으로 추가 이송 후 Z상 감지 시 정지합니다.

104, 114



• **ORG ON → STOP → BWD → ORG OFF → STOP → FWD(HomeSpec) → ORG ON →**

STOP

- 원점센서 감지 후 정지합니다.
- 홈복귀 시작 반대 방향으로 이송하며, 원점센서가 감지되지 않으면 정지합니다.
- 홈복귀 시작 방향으로 이송하며, 원점센서가 감지되면 정지합니다.
 - 2단계 속도(HomeSpecSpeed)로 이송합니다.
 - 2단계 속도를 낮게 설정하는 경우, 정밀한 홈복귀가 가능합니다.

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:10_homing:20_masterhomemode&rev=1614307793

Last update: **2024/07/08 18:22**