

Table of Contents

Case 1 1

Cause 1

Solution 1

출력 모드 설정 변경 방법 1

x 모터가 한쪽 방향으로만 구동되는 증상에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

Cause

- 모션컨트롤러의 펄스출력모드와 모터드라이버의 입력모드가 다름

Solution

- 펄스출력모드는 크게 Pulse & Direction 출력모드와 CW & CCW 출력모드로 나뉩니다.
- 이러한 모드 설정이 모션컨트롤 제품과 모터드라이버간에 일치하여야 합니다.
- 출력모드설정은 **COMMANG & FEEDBACK** 입출력 신호를 참조하시기 바랍니다.

출력 모드 설정 변경 방법

1. ComiIDE 실행
2. Motion Control 1 탭에서 Setup 선택
3. "Pulse Output Mode" 변경

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:pulse:troubleshooting:move:move_oneway&rev=1547183909

Last update: 2024/07/08 18:22