COMI-ETHERCAT

START	01 Device Install	Hardware 버전 ¹⁾ 이 2.10 이하인 경우 12V 전원 ²⁾ 을 인가. Device (COMI-LX55x) 가 두 개 이상인 경우 Device ID를 설정 (HW Manual P.13 참조) PC 부팅 후 Device LED가 빠르게 점멸하면 정상. (HW Manual P.24 참조)	
	02 Setup	 COMI-EtherCAT 1.0 Setup.exe 파일 실행 ComiTray 실행 확인 ¹⁾. ComiTray – Info. – Version Check 확인 ²⁾. 	Info. Application Memory Log Close Magra Na Image: National Structure Magra National Structure National Structure <
	03 Config	EcatConfig 또는 ComilDE – Config ¹⁾ 실행 SCAN 실행 후 Slave 정보 및 Address 확인. Slave 이름이 빨간색으로 표시 ²⁾ 는 Slave Address 가 중복된 것이므로 중복되지 않게 Address 변경 Slave 이름이 "UNKNOWN"인 경우 Application Manual P.14 참조 DOWNLOAD 실행 (Application Manual P.6 ~ 참조)	Imploying Style
	04 Test	 ComilDE 실행 LogView에서 Device Load 확인¹⁾ Menu - View - Trace - AlMonitor 실행 AlMonitor에서 AlState 확인²⁾ (ComilDE Manual P42 참조) TEST 실행 (ComilDE Manual P18~ 참조) 	when error occurred ID Device Alstate E Command Info E Axis 3 OP 5 Axis 4 OP Ether CAT Load Complete ID ID Device Alstate E 1 ID Device Axis 3 OP ID <

COMI-ETHERCAT

START	01 Device Install	Hardware 버전 ¹⁾ 이 2.10 이하인 경우 12V 전원 ²⁾ 을 인가. Device (COMI-LX55x) 가 두 개 이상인 경우 Dip Switch를 이용하여 Device ID를 설정 (HW Manual P.8 참조) PC 부팅 후 Device LED가 빠르게 점멸하면 정상. (HW Manual P.10 참조)	
	02 Setup	 COMI-EtherCAT 1.0 Setup.exe 파일 실행 ComiTray 실행 확인 ¹⁾. ComiTray – Info. – Version Check 확인 ²⁾. 	Info. O Application Memory Log Close Close VB#7 X2.
	03	EcatConfig 또는 ComiIDE – Config ¹⁾ 실행 SCAN 실행 후 Slave 정보 및 Address 확인. Slave 이름이 빨간색으로 표시 ²⁾ 는 Slave Address 가 중복된 것이므로 중복되지 않게 Address 변경 Slave 이름이 "UNKNOWN"인 경우 Application Manual P.14 참조 DOWNLOAD 실행 (Application Manual P.6 ~ 참조)	Imile Style Imile Imile Im
	04 Test	 ComiIDE 실행 LogView에서 Device Load 확인¹⁾ Menu - View - Trace - AlMonitor 실행 AlMonitor에서 AlState 확인²⁾ (ComiIDE Manual P42 참조) TEST 실행 (ComiIDE Manual P18~ 참조) 	vhen error occured Command Info Ether CAT Load Complete 1 2

