

	.....	1
Case 1	.....	1

x Torque가 0

Case 1

InPDO DataTorque

1)

InPDO DataTorque가Configuration

oTorquePDO Map

Configurator

Scan

Download

Upload

Save

Load

Close

Topology

Net Info

Slave Info

ProcessData

[0200h] MASTER-DC

[0005h] MADHT1505BA1

[0006h] MADHT1505BA1

[0007h] Ezi-SERVO2 EtherCAT

[0008h] Ezi-SERVO2 EtherCAT

[0001h] MADHT1505BA1

[0002h] MADHT1505BA1

SyncManager

SM	Size	Type
0	256	MBoxOut
1	256	MBoxIn
2	9	Outputs
3	25	Inputs

PDO Assignment

<input type="checkbox"/>	0x1A00
<input checked="" type="checkbox"/>	0x1A01
<input type="checkbox"/>	0x1A02
<input type="checkbox"/>	0x1A03

PDO List

Index	Size	Name	SM
0x1600	9	Receive PDO mapping 1	2
0x1601	19	Receive PDO mapping 2	
0x1602	15	Receive PDO mapping 3	
0x1603	21	Receive PDO mapping 4	
0x1A00	23	Transmit PDO mapping 1	
0x1A01	25	Transmit PDO mapping 2	3
0x1A02	25	Transmit PDO mapping 3	

PDO Content (0x1A00)

Index	Size	Name	Type
0x603F:00	2	Error code	UINT
0x6041:00	2	Statusword	UINT
0x6061:00	1	Modes of operation display	SINT
0x6064:00	4	Position actual value	DINT
0x606C:00	4	Velocity actual value	DINT
0x6077:00	2	Torque actual value	INT

Index

Addr

Apply AutoAddress To Servo

☐ Apply to the same product.

- Config

Configuration Guide

1)  
InPDO Data

