

Configurator	1
	1

# Configurator

x Configurator

Configurator

- Slave
- SlaveTopology Map
- SlaveAddress, SyncMode
- SlaveInPDO Map, OutPDO Map
- Master

SetupMainViewMotion Control IMotion Control IIIOCustom IOStyle

ScanSaveLoadUpdateProject

InstallDLLsPCMTool

ShellScripterServoFWTool II

Config

- ComiIDEMain tabConfig

From:  
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:  
[http://comizoa.co.kr/info/platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:10\\_configurator?rev=1586151270](http://comizoa.co.kr/info/platform:ethercat:1_setup:10_config:10_configurator?rev=1586151270)

Last update: 2020/04/06 14:34