

Device

Motion

Speed Setup

.....

.....

.....

1

1

1

Device

× Master

Motion

- 'Servo-ON' 상태에서 'Servo-OFF'가 되면, 'Break Type Motor'가 동작합니다.
- 'Emergency Stop' 상태에서 'Servo-OFF'가 되면, 'Emergency Stop' 상태에서 'Servo-OFF'가 동작합니다.

Speed Setup

- 'IDE' 상태에서 'IDE'가 되면, 'IDE'가 동작합니다.
- 'ratio' : 10가 되면, 'WorkSpeed'가 1200가 되고, 'ratio'가 12000가 됩니다.
- '가'가 되면, '가'가 동작합니다.
- 'Speed Apply'가 되면, 'Speed Apply'가 동작합니다.

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:30_control:10_setup:50_device&rev=1607684803

Last update: 2024/07/08 18:23