

Table of Contents

AIStatus 설정 및 확인 1


AIStatus 1

AIStatus 설정 및 확인


× AIStatus 관련 안내 페이지입니다.

AIStatus

Topology View



- 전체적인 연결 구조와, 통신상태를 확인할 수 있습니다.
- 하단의 AIStatus 버튼을 클릭하여, Master의 AIStatus 명령을 설정할 수 있습니다.



- 각 슬레이브는 테두리 색을 통해 AIStatus를 표시합니다.

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:monitor:100_netstate:20_alstatus&rev=1617119719

Last update: 2024/07/08 18:23