

Table of Contents

AI State 1

Setup 1

Config 1

Test 1

AI Monitor

× EtherCAT 모듈의 AI-State와 CRC Error를 확인할 수 있는 AI Monitor에 대한 안내 페이지입니다.
AI State에 대한 상세 내용은 **AI State**를 참조하시기 바랍니다.

AI State

- 두개 이상의 제품을 설치하는 경우, 제품의 **DeviceID**를 설정합니다.
- PC 부팅 후 Device LED를 확인하여 **정상적으로 부팅되었는지 확인**합니다.
- 통신 커넥터의 LED를 확인하여 **정상적으로 동작 중인지 확인**합니다.

Setup

- Setup 파일 (**COMI-EtherCAT 1.x Setup.exe**)을 이용하여 Setup을 진행합니다.
- Setup 파일을 이용하여 설치하는 경우가 아니라면 다음의 과정이 필요합니다.
 - **Driver 설치**
 - DLL 설치
- **ComiTray**를 통해 **SW Version 호환성을 확인**합니다. (ComiIDE를 이용하는 경우, **ComiIDE에서 확인** 가능합니다.)

Config

- 슬레이브 모듈이 **물리적으로 연결되어 있는지 확인**합니다.
- **Configuration**을 진행합니다.
- 모든 Slave의 **AI-State가 OP**가 되었는지 **확인**합니다.

Test

- **ComiIDE** 또는 기타 테스트 프로그램을 이용하여 테스트를 진행합니다.

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:monitor:almonitor&rev=1542186123>

Last update: **2024/07/08 18:23**