

목차

시작하기	1
사용방법	1

Device List

x 시스템에 연결 된 커미조아의 디바이스 및 각 디바이스의 SW 호환성을 확인할 수 있습니다.

시작하기

• View - List 클릭

SetupMainViewMotion Control IMotion Control IIO

ListNaviLogDevinfoMotorPositionMIOAIMonitor

BasicMonitor

Device List

EtherCAT

[0] COMI-LX554

[0201] ETS-D08MN

Digital In

Digital Out

[0202] ETS-D08MN

Digital In

Digital Out

[0221] ETS-DO16N (DO)

[0230] ETS-AO04V-E (AO)

[0231] ETS-AI08AH (AI)

[0233] ECS-DI16N (DI)

[0234] ECS-DO16N (DO)

[1] COMI-LX554

Item	Details	Compatibility	
Firmware	1.75.0.0	OK	
Driver	1.5.0.1	OK	
Library	1.5.0.6	OK	

사용방법

- - <http://comizoa.co.kr/info/>

- 시스템에 연결된 디바이스를 확인할 수 있습니다.
 - 네트워크 타입 디바이스의 경우, 서보 드라이버는 표시되지 않습니다.
- List에 표시된 Slave를 클릭하면 해당 폼이 생성됩니다.

Device List

EtherCAT

- [0] COMI-LX554
 - [0201] ETS-D08MN
 - Digital In
 - Digital Out
 - [0202] ETS-D08MN
 - Digital In
 - Digital Out
 - [0221] ETS-DO16N (DO)**
 - [0230] ETS-A004V-E (AO)
 - [0231] ETS-AI08AH (AI)
 - [0233] ECS-DI16N (DI)
 - [0234] ECS-DO16N (DO)
- [1] COMI-LX554

Item	Details	Compatibil
Firmware	1,75,0,0	OK
Driver	1,5,0,1	OK
Library	1,5,0,6	OK

[0221] ETS-DO16N

Setup

Logic

Control

Exit

DO 32

DO 33

DO 34

DO 35

DO 36

DO 37

DO 38

DO 39

DO 40

DO 41

DO 42

DO 43


DO 44

DO 45

DO 46

DO 47

- **Firmware - Driver(WDM) - Library(DLL)** 간 버전 호환성을 확인할 수 있습니다.



The screenshot shows a 'Device List' window with a tree view of an EtherCAT network. The root node is 'EtherCAT', which contains two main branches: '[0] COMI-LX554' and '[1] COMI-LX554'. Under '[0] COMI-LX554', there are several sub-nodes: '[0201] ETS-D08MN' (with 'Digital In' and 'Digital Out' sub-items), '[0202] ETS-D08MN' (with 'Digital In' and 'Digital Out' sub-items), '[0221] ETS-D016N (DO)', '[0230] ETS-A004V-E (AO)', '[0231] ETS-AI08AH (AI)', '[0233] ECS-DI16N (DI)', and '[0234] ECS-D016N (DO)'. Below the tree view is a table with three columns: 'Item', 'Details', and 'Compatibility'. The table contains three rows of data, which are highlighted with a red border.

Item	Details	Compatibility
Firmware	1,75,0,0	OK
Driver	1,5,0,1	OK
Library	1,5,0,6	OK

- 호환이 되지 않는 경우, 다음과 같이 NG로 표시되며, 클릭 시 Log View에서 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

Device List

EtherCAT

[0] COMI-LX554

- [0201] ETS-D08MN
 - Digital In
 - Digital Out
- [0202] ETS-D08MN
 - Digital In
 - Digital Out
- [0221] ETS-DO16N (DO)
- [0230] ETS-A004V-E (AO)
- [0231] ETS-AI08AH (AI)
- [0233] ECS-DI16N (DI)
- [0234] ECS-DO16N (DO)

[1] COMI-LX554

Item	Details	Compatibility
Firmware	1.75.0.0	OK
Driver	1.5.0.1	OK
Library	1.5.0.1	NG

LogView

Clear

Log Level4 : Log when Setup changed

Search

Time	Channel	Code	Command	Info
10:20:49,232	Axis 1	0	ecmSxCfg_GetU...	(netID = 0, unitDistance = 1 → 10)
10:20:49,241	Axis 2	0	ecmSxCfg_GetU...	(netID = 0, unitDistance = 1 → 10)
10:21:32,143	Device List	110	Compare	Library version is lower than the Firmware
10:21:32,159	Device List	110	Compare	Change the Library to : Not compared

× SW의 버전이 불일치 하는 경우(호환되지 않는 경우) FW Down, 오동작, BSOD, Hang 등의 이상상황이 발생할 수 있으므로 반드시 버전 호환 여부를 확인 하시기 바랍니다.

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:devlist&rev=1565746193>

Last update: 2024/07/08 18:23