


Table of Contents

NEMO 펌웨어 업데이트

× NEMO 펌웨어 업데이트 방법에 대한 안내 페이지입니다.




펌웨어 업데이트 절차

- 클릭 시 그림과 같은 오류가 나온다면 DLL이 참조되지 않은 것으로 펌웨어 패키지-Firmware 위치에 운영체제에 맞는 DLL을 참조합니다.




- 정상적으로 실행이 되었으면 Browse를 눌러 해당 경로에 있는 .dat 파일을 선택합니다.



펌웨어 업데이트 절차

- Start를 눌러 업데이트를 진행합니다.



From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:comiapp:fwupdater:01_nemo&rev=1625618600

Last update: **2024/07/08 18:22**