

Table of Contents

MLink3 홈복귀 HomeSetSpeedPattern

× LX530 HomeSetSpeedPattern 에 누락된 함수 인자 및 GetParam의 구현 예러에 대한 설명입니다.

- cmcHomeSetSpeedPattern 함수 파라미터 중, PhaseID는 원점복귀의 속도단계를 설정하는 인자로, 0~2의 값을 설정 가능
- 허나 이는 SW 메뉴얼에 자세한 설명이 적혀있지 않음

- PhaseID : 원점복귀의 속도단계를 설정한다.

0: 원점 센서를 인식할 때까지 이송
1: 원점 센서 인식 후, 센서 탈출할 때까지 이송
2: 원점 센서 탈출 시, 반대 방향으로 이송하여 재탐색

* ComilDE에서는 HomeSetSpeedPattern 시, PhaseID 0,1,2 전부 사용

HomeSetSpeedPattern	(deviceId = 0, phaseID = 0,
HomeSetSpeedPattern	(deviceId = 0, phaseID = 1,
HomeSetSpeedPattern	(deviceId = 0, phaseID = 2,

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:errata:01&rev=1663141992>

Last update: **2024/07/08 18:22**