

FastBoot 1
FastBoot 1
FastBoot 1


FastBoot

× FastBoot

FastBoot

- Window10 FastBoot PC
- 가 가 가 가 PC

FastBoot





모든 제어판 항목


제어판 > 모든 제어판 항목 > 제어판 검색

컴퓨터 설정 변경 ① 보기 기준: 작은 아이콘 ▼

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| BitLocker 드라이브 암호화 | Flash Player(32비트) | NVIDIA 제어판 | Realtek HD 오디오 관리자 |
| RemoteApp 및 데스크톱 연결 | Windows Defender 방화벽 | Windows To Go | 관리 도구 |
| 국가 또는 지역 | 글꼴 | 기본 프로그램 | 날짜 및 시간 |
| 네트워크 및 공유 센터 | 동기화 센터 | 마우스 | 메일(32비트) |
| 문제 해결 | 백업 및 복원(Windows 7) | 보안 및 유지 관리 | 복구 |
| 사용자 계정 | 색 관리 | 색인 옵션 | 소리 |
| 시스템 | 음성 인식 | 인터넷 옵션 | 자격 증명 관리자 |
| 자동 실행 | 작업 표시줄 및 탐색 | 장치 관리자 | 장치 및 프린터 |
| 저장소 공간 | 적외선 | ② 전원 옵션 | 전화 및 모뎀 |
| 접근성 센터 | 클라우드 폴더 | 키보드 | 파일 탐색기 옵션 |
| 파일 히스토리 | 프로그램 및 기능 | | |

- “ ”
-





•

가



•

“ ”

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:common:support:fastboot>

Last update: **2024/07/08 18:23**