

Table of Contents

DLL Update (설치) 1

DLL Update (설치)

× DLL을 사용하기 위한 안내 페이지입니다.

- OS와 Application의 버전이 일치하는 경우 dll 파일¹⁾을 **C:\Windows\system32** 폴더에 위치시킵니다.
- OS와 Application의 버전이 다른 경우, 즉 x64 OS에서 x86 Application을 사용하는 경우는 x86용 dll 파일을 **C:\Windows\SysWow64** 폴더에 위치시킵니다.

- Firmware - Driver - Library(DLL) 간 버전이 일치하지 않는 경우 이상동작 할 수 있습니다.
 - **SW 버전 확인**
- EtherCAT Master 제품을 사용하는 경우 API를 이용하여 SW 버전 호환성을 확인할 수 있습니다.
 - **EtherCAT Version Compare**
- dll 파일은 하나만 사용하는 게 좋습니다.²⁾
 - dll 파일을 Application의 실행파일이 있는 폴더등 특정 위치에서 참조하는 경우, 커미조아의 Application이 참조하는 dll 과 다른 버전의 dll을 사용되어 같은 명령에 대한 결과 값이 달라질 수 있습니다.
 - **Application의 dll 참조 확인**

¹⁾

EtherCAT의 경우 **ComiEcatSdk.dll** / Pulse Type 의 경우 **Cmmsdk.dll** 등

²⁾

System32 또는 SysWow64에 위치시키는 경우 모든 Application이 참조 가능

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:common:support:swupdate:20_dll_install&rev=1586998189

Last update: **2024/07/08 18:22**