

Table of Contents

Synopsis

Description

Parameter

Return Value

1

1

1

1

ecNet_SetAIState

마스터의 **AIState** 설정

Synopsis

```
uint ecNet_SetAIState(int netID, EEcAIState alState, ref int errorCode);
```

```
bool ecNet_GetVerInfo(  
    int netID,  
    ref TEcFileVerInfo_SDK pVerInfo_SDK,  
    ref TEcFileVerInfo_WDM pVerInfo_WDM,  
    ref TEcFileVerInfo_FW pVerInfo_FW,  
    ref int ErrCode);
```

Description

ComiECAT 소프트웨어 패키지(라이브러리, 드라이버, 펌웨어)들의 버전을 확인하는 함수입니다.

Parameter

- **netID** : EtherCAT NetworkID
- pVerInfo_SDK : SDK 라이브러리의 버전 정보를 반환받을 구조체
- pVerInfo_WDM: WDM 드라이버 프로그램의 버전 정보를 반환받을 구조체
- pVerInfo_FW: 펌웨어 프로그램의 버전 정보를 반환받을 구조체
- errorCode : 현재의 에러 코드를 반환합니다.

Return Value

- False : 함수 수행에 **실패**하였음을 의미합니다

- True : 함수 수행에 성공하였음을 의미합니다

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethernet:100_api:10_desc:20_ecnet:100_ecnet_setalstate&rev=1620969540

Last update: **2024/07/08 18:22**