

Table of Contents

ecNet

x 장치 인터페이스와 관련된 함수군 안내 페이지입니다.

이더넷 네트워크의 제어와 상태 감시 및 데이터의 읽기 쓰기 관련한 기능을 제공하는 함수군입니다.

- [ecNet_IsBootCompt](#)
- [ecNet_GetVerInfo](#)
- [ecNet_ScanSlaves](#)
- [ecNet_GetCfgSlaveCount](#)
- [ecNet_SetAIState](#)
- [ecNet_GetAIState](#)

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:100_api:10_desc:20_ecnet:start&rev=1624430885

Last update: **2024/07/08 18:22**