

목차

ErrorCode : -21056	1
Case 1	1

ErrorCode : -21056

× Limit을 이용한 홈복귀 이송 중 -21056 에러가 발생하는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

원인

- Master-Slave 설정 후 Limit 을 이용한 홈복귀¹⁾ 중 발생
 - -21056 : STOP_BY_OTHER_AXIS (다른 축과의 협업 이송 중에 다른 축의 에러에 의해 서 정지된 경우)
- 이송 중 Slave 축이 Limit 을 만나 정방향 이송불가 상태가 됨
- Slave의 이송이 불가하므로, 마스터의 상태와 무관하게 -21056 알람 발생 후 정지

해결방안

- Master 축의 Limit이 먼저 감지 되도록 센서 위치 조정
- 홈복귀 중에는 Slave 축의 Limit 이 무시되도록 설정

¹⁾

107, 117 등

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:100_api:5_errorcode:21056&rev=1624430383

Last update: **2024/07/08 18:22**