


Setup	1
Scan Checking	2
Scan Option	2
Error	3
Base Address (Except for 402 profile)	3

Setup

× Configurator



• Setup

Setup

Config Setup

Scan Checking

- ☒ Vendor ID
- ☒ Product Code
- ☒ Revision Number
- ☐ Serial Number

Scan Option

- ☒ Tree 로 보기
- ☒ 읽기 실패한 모듈만 재스캔
- ☒ Read 0xF050
- ☐ Alias 가 바뀐 경우에만 EEPROM에 Download

Error

- ☐ RevisionNo 가 다를 시 에러로 처리
- ☐ Unknown Slave 에러로 처리

Base Address (Except for 402 profile)

Base Address

- ☒ For COMIZOA Slaves
- ☒ For other slaves

DC Measure

- ☐ Dc Measure on downloading

- Configuration

- IDE

- IDE Update IDE

Scan Checking

- Slave
- VendorID Product Code
- Revision Number
 - Revision Number가 , **Scan** 가

Scan Option

Tree

- Slave List ,
- Tree , Slave Type Tree
- Scan Tree가 ,
- , Scan Scan Scan
 - , 'ReScan All' Scan

Read 0xF050

- Slot MDP Type , 가 slot
 - , **SlotInfo** Tab slot 가

Alias가 EEPROM Download

- , 가 EEPROM
 - Write

Error

- 가 , Download .

Base Address (Except for 402 profile)

- 402 Profile(Driver) Base Address .
- , DeviceID Switch 0~255 0~15 .

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:05_setup&rev=1587032494

Last update: **2024/07/08 18:22**