# **Table of Contents**

Case 1	 1
Case 1	 1
Case 2	 1

# 주소 읽기 실패

x Scan 시 Address가 0으로 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

## Case 1

#### Case 1

- 드라이버의 로터리 스위치를 설정하지 않음
- 로터리 스위치를 해당 드라이버의 주소에 맞게 설정함

### Case 2

- 로터리 스위치를 모두 변경하였으나 SCAN 시 주소가 "0"으로 인식됨: 로터리 스위치의 설정 값은 무시됨
- Slave의 AddressMode가 EEPROM으로 설정되어 있음
  - DevicelD Switch가 아닌 EEPROM을 읽어 현재 주소를 반환
  - 출고 시 EepRom의 해당값은 0이므로, 모든 드라이버의 Address를 0으로 인식
- 파나소닉 드라이버의 경우 Station Alias Selection 1) 변경
  - 그 외 제품은 제품 매뉴얼 참조

1

 $Pr7.41:1\rightarrow 0$ 

From:

http://comizoa.co.kr/info/ - -

Permanent link:

 $http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat: 1\_setup: 10\_config: ts: 20\_address\_read\_failed \& rev=1586843062$ 

Last update: 2024/07/08 18:22