× StandAlone EtherCAT   .

ComiIDE

- ComiIDE   , **Setup**

- **EtherCAT IP**

- **StandAlone EtherCAT**
   - ○   , PCI Type EtherCAT Master   .

- Local IP, Daemon IP
    - ○ Local IP   Daemon IP   PC   IP   .

- Master IP
  - Master IP   StandAlone EtherCAT Master   IP   .
  - 192.168.1.100   .

ini

- ..\AppData\Roaming\COMIZOA\ComiEcatLibCfg.ini   .
  -       %appdata%\comizoa   .

```
1
2    [DEBUG LOGGING]
3    LogType=3
4    LogLevel=2
5    LogFilePath=D:\10_Project\ComiIDE\ComiIDE\bin\Debug\Logs\log_200827_160
6    ErrLogType=0
7    Exclude=
8    Include=
9    [MEMORY LOG OPTIONS]
10   MemorySize(KB)=400000
11
12   [LIB_TUNES]
13   DC_Setup_Delay=4000
14   EmbeddedMode=1
15   SimulationMode=0
16
17   [CONTROL MSG COMM]
18   LOCAL_IP =192.168.1.49
19   DAEMON_IP =192.168.1.49
20   DAEMON_PORT_L =55000
21   DAEMON_PORT_M =5000
22   RX_TIMEOUT_L =3000
23   RX_TIMEOUT_M =2000
24   COMM_RETRY_NUM =0
25
26   [IO_MSG_COMM]
27   MASTER_IP =192.168.1.100
28   IN_PORT =35040
29   OUT_PORT =35041
30
```

- 'EmbeddedMode'　1　　　　　　．
- 'Local_IP', 'Daemon_IP'　　PC　IP　　　　　　　　．
- 'Master_IP'　　　　　　　　, 'Master_IP'　　　　　　．

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - **-**

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:20_ip:10_begin

Last update: **2024/07/08 18:23**