

Table of Contents

Case 1	1
Cause	1
Solution	1

ls, mecapion, safeop, alstate, 실패

LS MECAPION : SafeOP 전환 실패

× LS MECAPION Driver에서 SafeOP로 전환이 되지 않는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

Cause

- XML ¹⁾에서 SM2, SM3의 Enable="0"으로 되어 있음

```
<Sm MinSize="64" MaxSize="192" DefaultSize="128" StartAddress="#x1000" ControlByte="#x26" Enable="1">MBoxOut</Sm>
<Sm MinSize="64" MaxSize="192" DefaultSize="128" StartAddress="#x1400" ControlByte="#x22" Enable="1">MBoxIn</Sm>
<Sm DefaultSize="12" StartAddress="#x1800" ControlByte="#x64" Enable="0">Outputs</Sm>
<Sm DefaultSize="20" StartAddress="#x1c00" ControlByte="#x20" Enable="0">Inputs</Sm>
```

Solution

- Enable="1"로 변경

1)

LS Mecapion L7N_V0.03e.xml

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:ls_safeop_failed&rev=1624434155

Last update: 2024/07/08 18:22