

Table of Contents

증상

Case 1

Case 2

.....

.....

.....

1

1

1

증상

- 구동 중 24.0 알람(편차과대 알람)발생

Case 1

원인

- 파라미터 Pr5.20¹⁾이 “1 : 인코더 단위”로 설정

해결

- 파라미터 Pr5.20을 “0 : 지령 단위”로 변경

Case 2

원인

- 파라미터 Pr0.14²⁾이 너무 작음

해결

- 파라미터 Pr0.14 값을 높임

¹⁾

위치 설정 단위 선택

²⁾

위치 편차 과대 설정

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:panasonic_alarm_24.0&rev=1540368012

Last update: 2024/07/08 18:22