

Table of Contents

Case 1

Cause

Solution

.....

.....

.....

1

1

1

파나소닉, 전자기어비, electric, gear

PANASONIC : 전자기어비가 설정 실패

× 전자기어비가 설정되지 않음

Case 1

Cause

- Pr0.08, Pr0.09 에서 전자기어비 설정
- 이더넷 타입이 아닌 경우 해당 파라미터는 전자기어비(1회전당 펄스수)를 설정하는 항목.
- 이더넷 타입에서는 제조사 사용 항목

Solution

- 0x6091, 0x6092에서 전자기어비 설정

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:panasonic_electric_gear&rev=1542026994

Last update: **2024/07/08 18:22**