

Table of Contents

G52 (로컬 좌표계) 1

Summary 1

Format 1

Example 1

G52 (로컬 좌표계)

Summary


- G52 : Work 좌표계 내에 임시 좌표계를 만듭니다.
 - 로컬 좌표계 설정은 기계좌표계나 Work 좌표계에 영향을 주지 않습니다.
 - Work 좌표계 설정 후 로컬 좌표계를 설정하면, Work 좌표계 위에 로컬 좌표계가 표시됩니다.
- 주로 여러개의 가공물을 생성할 경우나 반복 작업을 하는 경우 서브 프로그램 호출 기능과 함께 사용합니다.

Format

G52 X_Y_Z_

- X, Y, Z : 로컬좌표계 원점 위치

Example



From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:gcode:20_desc:20_gcode:52_g52&rev=1596108619

Last update: **2024/07/08 18:22**