

Table of Contents

Info 1

Information

Info

모션 컨트롤러 인터페이스 신호

- Command & Feedback 입출력 신호
- 서보드라이버 전용 입출력 신호
- 기계적 위치 입력 신호
- 외부신호에 의한 모션제어관련 입력 신호
- 기타 입출력 신호
- **ComiIDE**를 이용한 **Mode / Logic** 변경 방법

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:pulse:info:start&rev=1559032632>

Last update: **2024/07/08 18:22**