

Table of Contents

Move 1

Move

- 명령과 무관하게 움직이는 경우
- 모터 구동에 실패하는 경우
- 모터가 한쪽 방향으로만 구동하는 경우
- 센서 감지 후 즉시 정지하지 않는 경우
- 센서가 감지되지 않는 경우
- 알람리셋에 실패하는 경우
- 이송 후 위치가 불일치 하는 경우
- 작업속도가 목표속도에 도달하지 않는 경우
- 최초 이송 후에만 위치가 불일치 하는 경우

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:pulse:troubleshooting:move:start&rev=1624436412>

Last update: **2024/07/08 18:22**