



Configuration :	1
ESI Import	1
Network	2
Scan	2
Master-DC	3
Scan	3
Download	5
Configuration Check	6

Configuration :


- ×
- Configuration
- Slave
- Configuration
- ×
- ComiIDE v1.4.0.0



- ComiIDE Main **Config**




- Config, EtherCAT Master가 Load
  - **Device Load**
  - **SW Version**
- Config 가 Update
- Config Scan - Edit - Download Configuration



- Scan **Slave Module** **ESI file**
- ESI **./ComilDE/Data/Xml**
- 가 / ESI Configurator


## Network




- COMI-LX550 ~ COMI-LX552 1 Network 가 , COMI-LX554 Network 가
- Network 가
  - **Net #** , Network
  - Configuration Network , Network Configuration

## Scan


- Scan EtherCAT Master Slave Module



- Main Tab
  - SCAN
  - SCAN



- Scan , Slave Module AIStatus Initial  
o 가 , .




× **Warning!**  
**Scan**      **Slave Module**      **AIStatus가 Initial**  
Scan      Click      Slave Module      AI Status Change(To Initial)  
Status      , Master AIStatus      Initial      , SCAN      EEPROM\_READ\_FAILED      가      ,      Module      Error가

Master-DC


- Master-DC
- Slave Module      , Master-DC
- Master DC가      , **Scan**      **Master-DC**      가

- ID      Switch가      Slave ,      가      Slave      0
- ID      ,      가      0

Scan




• Tree Slave가 , Slave .




• 가 ScanError List .

• ErrorCode Scan Error 가 .




- Scan Error                      Main - **ScanError**                      ,                      ScanError List                      .


× **Warning!**  
Scan                      ,                      Download                      .



- Main - **Download**
- Scan Error가                      , Download                      ScanError                      .
- ScanError가                      Download                      가                      , AIStatus가                      .



- EEPROM    Data가                      ,                      Slave Module                      .
  - Configuration                      Address                      .
  - Slave    Address가                      ,                      .



- ComiIDE

○

“ ”

.

### Configuration Check

- Configuration  
○ , Slave AI Status 가 OP  
, **AI Status**
- Slave가 OP가 , **OP**

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.co.kr/info/platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:20\\_configuration?rev=1607576446](http://comizoa.co.kr/info/platform:ethercat:1_setup:10_config:20_configuration?rev=1607576446)Last update: **2020/12/10 14:00**