

| | |
|---------------------|---|
| Slave Info | 1 |
| | 1 |
| Address Setup | 2 |
| Property | 2 |
| FMMU / SM | 3 |

Slave Info


x Configurator Slave Information Tab
Address, SyncMode, DeviceType

SetupMainAddressConfig

ScanScanErrorDownloadUploadSaveLoadCompareNet 0Net 1TopologyNetInfoSlaveInfoProcessData

- SlavelInfo
- ESI Slave
- Address
- SyncMode

Property FMMU / SM



Product

ETS-A0402MV-E

Vendor

COMIZOA

Group

ETS

ProductCode

0x5032D406

VendorID

0xAAAAAAAA

RevisionNo

0x16102400

Address

AddressMode A

Alias

580

AliasILMode B

AutoAddress

-6

PhysAddr_Hex C

0244

Info

Physics Type

YY

SyncMode D

FreeRUN

Support

IsAoE

False

IsCoE

True

IsFoE

True

IsMbx

True

Type

DeviceType_401 E

ProfileNo

401

SubProfileNo

12

AddressMode

☐ Apply All 3

-- http://comizoa.co.kr/info/

1 - Info

- Slave Type

2 - Property

- Slave
 - (default) ESI
 - 가

3 - Apply All

- , Type Slave
- VendorID ProductCode가 Type

Address Setup

A - AddressMode

- ALIAS : Master가 Slave Address
 - Slave
 - 가 OP Mode 가
- CSA : ALIAS Slave
 - ELMO
- ALIAS

B - AliasILMode

- IdentificationADO : Slave ESC Memory
- IdentificationReg134 : Slave
 - MicroController ID Switch가
- AliasILMode (esi)

C - PhysAddr_Hex

- 16 Address , 가 0
- 402 Profile(Driver) IO BaseAddress

x Address가 Download Slave

Property

D - SyncMode


- xml xml mode
- xml 가 , , FreeRUN

E - DeviceType_401

- DeviceType 401

Property

FMMU / SM



Product

Vendor

Group

ETS-A0402MV-E
COMIZOA
ETS

ProductCode

VendorID

RevisionNo

0x5032D406
0xAAAAAAAA
0x16102400

Address

AddressMode

Alias

AliasILMode

AutoAddress

PhysAddr_Hex

ALIAS

580

IdentificationADO

-6

0244

Info

Physics Type

SyncMode

YY

FreeRUN

Support

IsAoE

IsCoE

IsFoE

IsMbx

False

True

True

True

Type

DeviceType_401

ProfileNo

SubProfileNo

AI, AO

☐ NONE

☐ DI

☐ DO

☒ AI

☒ AO

☐ DiInfo

DeviceType_401

☐ Apply All

- DeviceType ,
- “DI Info” Type , DI
 - DO DeviceID PDO

FMMU / SM

| | |
|----------|-----------|
| Property | FMMU / SM |
|----------|-----------|

FMMU

[illegible]

SM

[illegible]**FMMU**

- Slave **FMMU**

SM

- Slave **SyncManager**

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:30_slaveinfo

Last update: **2021/02/23 22:15**